Aug. 1991 VK-1000


## Rhodes VK-1000

## **SERVICE NOTES**

First Edition

**Rhodes ORGAN** 

TABLE OF CONTENTS	目次 Po	age
SPECIFICATIONS	仕様	1
LOCATION OF CONTROLS	パネル配置図	2, 3
LOCATION OF CONTROLS EXPLODED VIEW	分解図	3
DISASSEMBLY	分解手順	4
BLOCK DIAGRAM ······	ブロック図	5
PARTS LIST ·····		
KEYBOARD PARTS LIST ······	キーボードパーツリスト	7
KEY DISASSEMBLY ······	鍵盤分解手順	8, 9
LOADING THE FACTORY PRESET ······	ファクトリー・プリセットのロード方法	9
IDENTIFYING VERSION NUMBER ·····	バージョン・ナンバーの確認方法	9
TEST MODE ·····	テスト・モード	9~11
DATA SAVE/LOAD ······	データのセーブ/ロード1	1~13
ADJUSTMENT SPECIFICATIONS "D/A ADJUSTMENT"	調整仕様 "D/A 調整"	13
MAIN BOARD	MAIN BOARD1	4, 15
SWITCH-A BOARD ······	SWITCH-A BOARD	16
CARD BOARD ······	CARD BOARD ······	16
SWITCH-C BOARD ·····	SWITCH-C BOARD ······	16
H-BAR UNIT ASS'Y	H-BAR UNIT ASS'Y······	17
SWITCH-B BOARD ·····	SWITCH-B BOARD ·····1	8, 19
JACK BOARD ·····	JACK BOARD2	20, 21
POWER SUPPLY BOARD ASS'Y WITH TRANS BOARD	POWER SUPPLY BOARD ASS'Y WITH TRANS BOARD	22
SK-876-A PCB 32P LOW P-7 ASS'Y	SK-876-A PCB 32P LOW P-7 ASS'Y2	23, 24
SK-876-A PCB 32P MID P-7 ASS'Y	SK-876-A PCB 32P MID P-7 ASS'Y2	23, 24
SK-876-A PCB 12P HI P-7 ASS'Y	SK-876-A PCB 12P HI P-7 ASS'Y2	23, 24
CHANGE INFORMATION	変更案内	25
TROUBLESHOOTING	トラブルシューティング2	6, 27
APPENDIX ·····	資料編	28
IC DATA ·····		
STAND RS-80	スタンド RS-80 ·····	30





17059613


Printed in Japan (AGE0) (CR)


#### 1

### SPECIFICATIONS/仕様

©Keyboard ·····		
OSound source ·····		esis
	·· Internal	:64 Patches
	Memory Card (M-256)	•
OLCD Display ·····	·· 240 x 64 dot backlit l	LCD
Output Level ······	·· +4dBm (setting: po	wer on settings, slider controllers: min,
		ax, 8 Keys on, percussion: normal $\mathcal I$
○Pedal ·····	·· Expression pedal :0	)V(0) - 5V(127)
	Assignable pedal 1 :0	)V(0) - 5V(127)
	Assignable pedal 2 :0	OV(0) - 5V(127)
	Assignable pedal 3 :0	0V(0) - 5V(127)
©Consumption ······	·· 20W (100V, 117V)	
4	25W (230V, 240V)	
©Dimensions ·····	·· 1255(W) x 520(D) x 1	15(H) mm
	49-7/16(W) x 20-1/2(D)	) x 4-1/2(H) inches
⊚Weight ·····	·· 22.0 kg / 48 lb 8 oz	
OAccessories ·····	·· Owner's Manual Set	(Japanese) :26045511
	Owner's Manual Set	(English) :26045512
·	AC Cord (Detachable/	脱着式)
	100V (DC-015-J01)	:23495112
	117V (UC-704-J01)	:13439812F0
	220V (EC-210-E06)	:13439813F0
	240VE (5722-660-4606)	:23495110
	240VA (SC-415-J06)	:13439814F0
	Audio Cable (PJ-1M)	*****
Options ·····	· RS-80 (Stand)	
	M-256E (Memory Card	d)
	RH-12/100 (Stereo Hea	adphone)
•	DP-2R/6R, FS-5U (Ped	al Switch)
	EV-5/10 (Expression P	edal)
	PK-5 (Dynamic MIDI F	Pedal)

#### LOCATION OF CONTROLS/パネル配置図





```
NO. PARTS NUMBER PARTS NAME
1
   22495272
                 Key Top 4P (window) 249-272
(2)
   22495279
                 Key Top 3P (window) 249-279
(3)
   22495277
                 Key Top 1P (window) 249-277
4
                SLR55VC80F215 TP LED
   15029380
                                    249-271
                 Key Top 4P
(5)
   22495271
                 Key Top 3P
                                    249-276
6
   22495276
   13169697
                 SKHVBD 100G tape
                                   Tact Switch
7
                                    248-261
   32485261
                 Slide Knob
                                    222-366
                Escutcheon
    22225366
9
   22245472
                 Pot Dust Cover
                                    224-472
    13339960
                RS3011
                                    Slide VR
                                    248-222
   32485222
                H-Bar Knob 1
10
                                    248-223
(11)
   32485223
                H-Bar Knob 1 1/3
   32485224
                 H-Bar Knob 1 3/5
                                    248-224
(13)
   32485225
                H-Bar Knob 2
                                    248-225
14)
   32485226
                H-Bar Knob 2 2/3
                                    248-226
                                    248-227
15)
   32485227
                H-Bar Knob 4
                                    248-228
(16)
   32485228
                 H-Bar Knob 5 1/3
17)
   32485229
                H-Bar Knob 8
                                    248-229
18
   32485230
                H-Bar Knob 16
                                    248-230
19
                RS40D113A H-Bar
                                    Slide VR
   13339959
20
   22225364
                Escutcheon S
                                    222-364
21)
   22225363
                Escutcheon L
                                    222-363
                                    204-324
   22045324
                Display Cover
22
                                    LCD Unit
    15029483
                TLX-711A-30TA1
```

NOTE: Replacement LCD Unit should be made on a unit bassis.

No replacements available for individual parts. Replacement only by a unit.

注:LCD Unit の交換は、ユニット単位でおこなって下さい。 補修品は、ユニット単位。

(2)	∫ <b>22200188</b>	Card Holder	220-188
23)	ໂ 22205603	Card Holder	220-603
24)	13429679	AF3LS-PG-RT	CANNON Connector
<b>2</b> 5	13429274	YKF51-5041	MIDI Connector
26	13449145	YKB21-5010	Jack
27)	13449146	YKB21-5012	Jack
28)	13449275	YKB21-5074	Jack
<b>29</b>	13449252	YKB21-5006	Stereo Jack
30	13159354	SSSP12	Slide Switch
31)	23275892	PB-A0102 327-892	Pitch Bender


NOTE: Replacement should be made on a unit bassis.


No replacements available for individual parts.

Replacement only by a unit.

注:交換は、ユニット単位でおこなって下さい。 補修品は、ユニット単位。

**△** ② 13149108 WK2A44 Power Switch





A	22225458	Top Panel	222-458	
$^{\otimes}$	22225457	Front Panel	222-457	
<u></u>	<b>21125502</b>	Side Panel L	112-502	
©	ໂ 21125503	Side Panel R	112-503	
<b>(D)</b>	22235334	Blind	223-334	<b>←</b> ※1
Œ	21135248	Bottom Board	113-248	<b>←</b> ※2
Ē	22515110	Badge	251-110	
(G	22125340	Plate	212-340	
$\bigcirc$	ſ <b>222056</b> 06	Side Holder L	220-606	<b>←</b> ※1
$\oplus$	22205605	Side Holder ${\sf R}$	220-605	<b>←</b> ※1
1	22205604	Center Holder	220-604	
Û	22205615	Holder	220-615	
K	22205601	Trans Holder	220-601	
1	22465927	Heat Sink	246-927	
M	22455641U0	Power Transfor	rmer	
<b>(1)</b>	<sub>∫</sub> 22325140	Hinge	232-140 (Prior	to SNo.ZC81049)
(N)	22325154	Hinge	232-154 (SNo.Z	.C81050-up/以降)←-※2
0	22125690	ANGLE	212-690	<b>←</b> ※2
P	7625620000	Keyboard (76Key)	SK-876A	

- $\ensuremath{\%1}\xspace$  . Shape changed for SNo. ZC80950 and up with compatibility.
- ※2: Shape changed for SNo. ZC81050 and up but without compatibility.


Parts of new shape are supplied as repair parts. When changing the Bottom Board and/or Angle of the VK1000 having SNo. ZC81049 and down, the Bottom Board, Angle and Hinge must be changed at the same time. Note that parts of old shape are available for the Hinge only.


- ※1:SNo.ZC80950 以降 形状変更, 但し, 互換性有り。
- ※ 2:SNo.ZC81050 以降 形状変更, <u>但し</u>, <u>互換性無しなので注</u> 意して下さい。

補修用部品としては、形状変更後の部品が供給されますので、 SNo.ZC81049以前のVK1000のBottom Board、Angle を交換 する際は、Bottom Board、Angle、Hinge を同時に交換して下さ い。但し、Hinge だけは、形状変更前の部品も供給されます。


### DISASSEMBLY/分解手順

Top Panel Removal Screws





20 21 22 23 24 25 26 29 11 12 13 15 16 17 18 19 10 14 BLOCK DIAGRAM/ブロック図 SWITCH-B BOARD. SWITCH-C SWITCH-A BOARD. BOARD.



### PARTS LIST/パーツリスト

SAFETY PRECAUTIONS:	CONSIDERATIO	NS ON PARTS ORDERING		
The parts marked △ have safety-related characteristics.  Use only listed parts for replacement.	Ex.	TY PART NUMBER 10 22575241 15 2247017300	please specify the following its DESCRIPTION Sharp Key Knob (orange) correct number and description	MODEL NUMBER C-20/50 DAC-15D
安全上の注意:	even undelivered r バーツ発注に関す	replacement. するお願い		
特別な規格でつくられたものです。 交換の際は、指定された部品番号以外の部品は使わないようにして下さい。	例)	数     ハーツナンバー       10     22575241       15     2247017300       ご等が有る場合、必要部品が発	記入して下さい。(例外は除く) <u> </u>	<u>使用機種</u> C-20/50 DAC-15D

MB>	Main Board accu	SCB)	Switch-C Board assy
		SBB>	Switch-B Board assy
SAB>			
CB>	,	JB>	Jack Board assy
HBU>	H-Bar Unit assy	PSB>	Power Supply Board assy with Trans Board
<b>CASING</b> /ケース			
UNDING/ / /			
22225457	Front Panel	222-457	
22225458	Top Panel	222-458	
22235334	Blind	223-334	
	Bottom Board	113-248	
21135248			
22125340	Plate	212-340	
22515110	Badge	251-110	
22225366	Escutcheon	222-366	
22245472	Pot Dust Cover	224-472	
22045324	Display Cover	204-324	
		232-140	
22325140	Hinge		
22325154	Hinge	232-154	•
22205604	Center Holder	220-604	
21125503	Side Panel R	112-503	
21125502	Side Panel L	112-502	
22225364	Escutcheon S	222-364	
		222-363	
22225363	Escutcheon L	222-303	
CHASSIS/シャ-	<b>-</b> シ		
OTIAGGIO/ 7 T	4.500		
22205605	Side Holder R	220-605	
22205606	Side Holder L	220-606	
22205615	Holder	220-615	
22205602	Main Holder	220-602	
		220-650	SAB
22205650	Display Holder		
22205601	Trans Holder	220-601	PS Unit
22465927	Heat Sink	246-927	PS Unit
22200188	Card Holder	220-188	CB
22205603	Card Holder	220-603	CB
	Jack Holder	220-607	JB
22205607		235-491	HBU
22355491	Bass	235-431	ПВО
KNOB, BUTTON,	ノツマミ ツマミ		
KNOB, BOTTON,	////		
22495272	Key Top 4P (window)	249-272	
22495279	Key Top 3P (window)	249-279	
22495277	Key Top 1P (window)	249-277	
	Key Top 4P	249-271	
22495271			
22495276	Key Top 3P	249-276	
32485261	Slide Knob	248-261	
32485222	H-Bar Knob 1	248-2 <b>22</b>	on HBU
32485223	H-Bar Knob 1 1/3	248-223	on HBU
32485224	H-Bar Knob 1 3/5	248-224	on HBU
	H-Bar Knob 2	248-225	on HBU
32485225			
32485226	H-Bar Knob 2 2/3	248-226	on HBU
32485227	H-Bar Knob 4	248-227	on HBU
32485228	H-Bar Knob 5 1/3	248-2 <b>2</b> 8	on HBU
32485229	H-Bar Knob 8	248-229	on HBU
32485230	H-Bar Knob 16	248-230	on HBU
32403230	TI Bai Kilob To	2.0 200	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
SWITCH/スイッ	チ		
		Danier Civitale	PS Unit
<b>∆</b> 13149108	WK2A44	Power Switch	
13169697	SKHVBD 100G tape	Tact Switch	SAB, SBB, SCB
13159354	SSSP12	Slide Switch	JB
13159137	SSSS21067A	Micro Switch	MB
JACK, SOCKET	/ジャック, ソケット		
13429679	AF3LS-PG-RT	CANNON Conne	ector JB
			JB
13429274	YKF51-5041	MIDI Connector	
13449145	YKB21-5010	Jack	JB
13449146	YKB21-5012	Jack	JB
13449275	YKB21-5074	Jack	JB
13449252	YKB21-5006	Stereo Jack	JB
13429543	100-032-001	IC Socket 32P	MB
13423343	100 002-001	,5 000kot 521	,,,,,
DISPLAY UNIT	/表示ユニット		
		LCD 11-34	*****
15029483	TLX-711A-30TA1	LCD Unit	
	MOTE D /		unit hoggie

NOTE: Replacement should be made on a unit bassis. No replacements available for individual parts. Replacement only by a unit.

注:交換は、ユニット単位でおこなって下さい。 補修品は、ユニット単位。


7625638100 7625638200	PS Unit (100V) PS Unit (117V)		
7625638400 7625638500	PS Unit (230V) PS Unit (240V)		
BENDER UNIT			
23275892	PB-A0102 327-892	Pitch Bender	,
	No replacements a	ld be made on a unit bassi available for individual parts	
	Replacement only 注:交換は、ユニット単		
	補修品は、ユニット	<b>単位。</b> ·	
(EYBOARD/鍵盤 7625620000	E元成品 Keyboard (76Key)	SK-876A	
	•	DARD PARTS LIST SK-876A"	(P. 7) for details.
	注:詳細は、"KEYBOAR	D PARTS LIST SK-876A" (P. 7	7)を参照して下さい。
PCB ASSY/基板			
E 7625690000	Main Board assy	(pcb 22925931)	
7625608000	Switch-A Board assy	(pcb 22925997)	
7625607000	Card Board assy	(pcb 22925997)	
7625618000	Switch-C Board assy	(pcb 22925997)	
7625611000	Switch-B Board assy	(pcb 22925998)	
7625631000 7625634000	Jack Board assy H-Bar Unit assy	(pcb 22925999) (pcb 22935101)	
7625634000	Power Supply Board assy		
10 / 供理門市	with Trans Board		
15199747	HD6475328F	CPU ZTAT (H8/532)	MB
15199746	. HD6435328F	CPU MASK (H8/532)	MB
15209259	LH530800	MASK ROM parameter	MB
15209260	LH530800	MASK ROM Wave A	MB
15209261	LH530800	MASK ROM Wave B MASK ROM Wave C	MB MB
15209262 15179444	LH530800 LC3764P	MASK ROM (programed)	MB
15179734A0	AM27C191ACP	OTP	MB
15209204B0	M5M27C101K-15	1M EP ROM (blank)	MB
15449262	M5M27C101K-15	1M EP ROM (Ver.1.00)	MB
15449269	M5M27C101K-15	1M EP ROM (Ver.1.01) 1M EP ROM (Ver.1.02)	MB MB
15449278 15229837	M5M27C101K-15 MB60VH 142PF-G-BND	Gate Array	MB
15229838	MB60VH 141PF-G-BND	Gate Array	MB
15229839	MB61VH 125PGF-G-BND	Gate Array	MB
15239142	M60014-0149FP	Custom IC	MB
15239147	HG62E11R23FS HG62E11B24FS	Gate Array	MB MB
15235149 15239124	SSC1000	Gate Array Custom IC	MB
15239120	TC23SC260AF-002	Custom IC	MB
15239170	R06-0011	Gate Array	MB
15279508	HM62256LFP-12SLT	SRAM	MB
15259701T0	TC74HC00F-T2	HS-CMOS miniflat	MB MB
15259704T0 15259706T0	TC74HC04F-T2 TC74HCU04F-T2	HS-CMOS miniflat HS-CMOS miniflat	MB
15259708T0	TC74HC08F-T2	HS-CMOS miniflat	MB
15259865T0	TC74HC4053F-T2	HS-CMOS miniflat	MB
15259720T0	TC74HC74F-T2	HS-CMOS miniflat	MB
15249105 15259734T0	TC74AC74F-T2 TC74HC132F-T2	HS-CMOS miniflat HS-CMOS miniflat	MB MB
15179362H0	HM50464P-12	D RAM	MB
15179445	CXK5814P-45	RAM	MB
15289107	M5218FP SOP-TP	OP.AMP	MB
15289106	M5238FP SOP-TP NJM5532M SO TP	OP.AMP OP.AMP	MB MB
15289117 15259885	TC7532F TE85L-TP	IC	MB
15209189	PCM1700K-T2	D/A Conberter	MB
<b>∆15199251</b>	TA78L005P TPE-6	+5V V.RGL	MB
<b>△15199172</b>	TA79L005P TPE-6	-5V V.RGL	MB
<b>∆</b> 15199117 <b>∆</b> 15199244	M5230L PQ05RR1	Power IC V.Regulator	PSB PSB
∆15199244 ∆15199108N0	uPC78M05H	V.Regulator	PSB
15169552T0	TC74HC245P	C.MOS	SAB, SBB
15159704T0	TD-62084AP	Tr.Array	SAB, SBB
15149134	TD-62785P	Tr.Array	SAB, SBB SAB, JB
15189242 15169596	NJM4565SD TC74HC4051	Op.AMP HC.MOS	HBU, JB
15189231	NJM4565D	OP.AMP	HBU
	HD74LS08P	TTL	JB
15169305H0			
15169305H0 15229718	6N137	Photo Coupler	JB
15169305H0	6N137 M5207L-05 NJM5532S	Photo Coupler VCA Op.AMP	JB JB JB


TRANSISTOR/ >	ランジスター				
15309101	2SA1037K R T-96	Chip T	r.	MB	
15319105	2SC3326A TE-85L	Chip T	r.	МВ	
15319101	2SC2412KR T-96 DTC-124EK T-96	Chip T Chip D		MB MB	
15329502 15329503	DTA-124EK T-96	Chip D		MB	
<b>∆</b> 15119814	2SB 1015-0	Power	Tr.	PSB	
<b>∆</b> 15129834	2SD 1408-0 2SC-1740S	Power Tr.	Tr.	PSB HBU	
151291410S 15129600	2SD-571L	Power	Tr.	JB	
15119601	2SB-605L	Power	Tr.	JB	
15129198	DTA-124ES-TP	DTA DTC		JB JB	
15129197 15119159	DTC-144WS-TP DTA-114ES	DTA		JB	
15129136	2SC2878-A	Tr.		JB	
15119129	2SA1115-E 2SC2603-E	Tr. Tr.		JB JB	
15129140 15119113	2SA1015GR	Tr.		JB	
DIODE/ダイオー	ĸ				
15339105	DAN202K T-96	Chip [	Di	MB	
15339103	MA-153 TP	Chip [		MB	
15339114 <u></u> ∆15019170	RB420D T-146 D5FB20 4002L15	Chip I Di Bric		MB PSB	
<b>△</b> 15019170	DSF-10BT	Di	age	PSB	
<b>∆</b> 15019103	1S-2473	Di		PSB	
15019125	1SS-133	Di Di			
15019153 15029380	1SS-176 SLR55VC80F215 TP	LED		SAB, SBB, SCB	
RESISTOR/抵抗					
13299178	RHE0A150RA	Trimer		MB	
13299178 13919308M0	RGLD 6X103J		or Array	MB	
13919140	RGLD 8X103J	Resisto	or Array	MB	
13919251 13919200	RGLD 10X103J 16B-10Z-ME1		or Array Network	MB MB	
15399917	MNR34J5A103E	Chip F		MB	
15399932	MNR34J5A101 TP	Chip F	RA	MB	
15399904	MNR34J5A333E TP RGLD 4X104J	Chip F	RA or Array	MB SBB	
13919162M0 13919142	RGLD 8X104J		er Array	SBB	
<b>∆</b> 13769161T0	MR25N 1% 100PPM 3.3K		•	PSB	
<b>∆13769177T0</b>	MR25N 1% 100PPM 15K			PSB PSB	
△13769180T0	MR25N 1% 100PPM 20K			FOD	
POTENTIOMETER		0111		040	
13339960 13339959	RS30111 RS40D113A H-Bar	Slide \		SAB HBU	
CAPACITOR/=>	デンサー				
CAPACITOR/コン 13529230	デンサー CXKD 4X101M	Netwo	rk 100P X 4	MB	
13529230 △13529104			rk 100P X 4 pass Capacitor	PSB	
13529230 △13529104 △13659208	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000	Lineby Block	pass Capacitor Capacitor	PSB PSB	
13529230 △13529104 △13659208 △13659226M0	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW	Lineby Block Block	pass Capacitor Capacitor Capacitor	PSB	
13529230 ▲13529104 ▲13659208 ▲13659226M0 INDUCTOR, COIL	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ	Lineby Block Block ル,フ	pass Capacitor Capacitor Capacitor ィルター	PSB PSB PSB	
13529230 £13529104 £13659208 £13659226M0 INDUCTOR, COIL £12449229	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15	Lineby Block Block ハ,フ Line F	pass Capacitor Capacitor Capacitor ィルター ilter Coil	PSB PSB PSB	
13529230 ▲13529104 ▲13659208 ▲13659226M0 INDUCTOR, COIL	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ	Lineby Block Block ル,フ	pass Capacitor Capacitor Capacitor ィルター ilter Coil	PSB PSB PSB	
13529230 Δ13529104 Δ13659208 Δ13659226M0 INDUCTOR, COIL Δ12449229 12449383811 12449369 13529187	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA	Lineby Block Block ル,フ Line F Ferrite Filter Digital	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead Noise Filter	PSB PSB PSB PSB SAB MB MB	
13529230 Δ13529104 Δ13659208 Δ13659226M0 INDUCTOR, COIL Δ12449229 12449383R1 12449369 13529187 Δ12449323	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD	Block Block Block バル, フ Line F Ferrite Filter Digital Data L	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead	PSB PSB PSB PSB SAB MB	
13529230 Δ13529104 Δ13659208 Δ13659226M0 INDUCTOR, COIL Δ12449229 12449383R1 12449369 13529187 Δ12449323 CRYSTAL, RESON	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HAB50TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振	Lineby Block Block CV, 7 Line F Ferrite Filter Digital Data L	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead Noise Filter	PSB PSB PSB PSB SAB MB MB	
13529230 △13529104 △13659208 △13659226M0 INDUCTOR, COIL △12449329 12449383811 12449369 13529187 △12449323 CRYSTAL, RESON 15299132 15299140	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振・ MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP	Lineby Block Block CIV, 7 Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead Noise Filter	PSB PSB PSB PSB SAB MB MB	
13529230 △13529104 △13659208 △13659226M0 INDUCTOR, COIL △12449229 124493838R1 12449369 13529187 △12449323 CRYSTAL, RESON	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振	Lineby Block Block CIV, 7 Line F Ferrite Filter Digital Data L	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead Noise Filter	PSB PSB PSB PSB SAB MB MB	
13529230  Δ13529104  Δ13659208  Δ13659226M0  INDUCTOR, COIL  Δ12449229 1244938381 12449369 13529187  Δ12449323  CRYSTAL, RESON 15299132 15299140 15299150	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振・ MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP	Lineby Block Block CIV, 7 Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead Noise Filter ine Filter	PSB PSB PSB PSB SAB MB MB	
13529230  Δ13529104  Δ13659208  Δ13659226M0  INDUCTOR, COIL  Δ12449229 124493838R1 12449369 13529187  Δ12449323  CRYSTAL, RESON 15299132 15299140 15299150  FUSE, FUSE HOL	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振・ MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ、ヒューズ・ 19198-400MAT	Lineby Block Block ル,フ Line F Ferrite Filter Digital Data L F MB MB MB	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead Noise Filter ine Filter	PSB PSB PSB SAB MB MB PSB PSB	
13529230  Δ13529104  Δ13659208  Δ13659226M0  INDUCTOR, COIL  Δ12449329 12449383R1 12449369 13529187  Δ12449323  CRYSTAL, RESON 15299132 15299140 15299150  FUSE, FUSE HOL  Δ12554585  Δ12559560	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振・ MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ、ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN	Lineby Block Block イル,フ Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB MB MB	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead  Noise Filter ine Filter	PSB PSB PSB PSB SAB MB MB PSB PSB PSB PS UNIT (100V, 117V) PS UNIT (230V, 240V)	
13529230  Δ13529104  Δ13659208  Δ13659226M0  INDUCTOR, COIL  Δ12449329 12449369 13529187  Δ12449323  CRYSTAL, RESON 15299140 15299150  FUSE, FUSE HOL  Δ12554585  Δ12559560  Δ12199550	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ、ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446	Lineby Block Block ル,フ Line F Ferrite Filter Digital Data L F MB MB MB	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead  Noise Filter ine Filter	PSB PSB PSB SAB MB MB PSB PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  124493838R1 12449369 13529187  △12449323  CRYSTAL, RESON  15299132 15299140 15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ,ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター	Lineby Block Block イル,フ Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB MB MB	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead Noise Filter ine Filter	PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB PSB  PS UNIT (100V, 117V) PS UNIT (230V, 240V) PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449329  124493838R1  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550  CONNECTOR ☐	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振・ MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ、ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB MB MB MB Fuse 5 Fuse 5 Fuse 6	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead  Noise Filter ine Filter	PSB PSB PSB PSB SAB MB MB PSB  PS UNIT (100V, 117V) PS UNIT (230V, 240V) PSB  CB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  124493838R1 12449369 13529187  △12449323  CRYSTAL, RESON  15299132 15299140 15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ,ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター	Lineby Block Block イル,フ Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB MB MB	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead Noise Filter ine Filter	PSB PSB PSB PSB PSB  PSB  MB MB PSB  PS UNIT (100V, 117V) PS UNIT (230V, 240V) PSB  CB MB, JB, PSB MB, JB, PSB MB, JB, PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383811  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △1259560  △12199550  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439528  13439529	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0410 53014-0510	Lineby Block Block (ル, フ Line F Ferrite Filter Digital Data L F MB MB MB Fuse 5 Fuse 6 (3P) (4P) (5P)	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  I No —  Ilter Coil Bead  Noise Filter Line Filter  Example 10 A 250V  Noixe 20 400mA 250V  Noixe 20 200mA 250V  Clip  IC Card Connecter  2mm Pitch Con.  2mm Pitch Con.  2mm Pitch Con.	PSB PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB PSB  PS UNIT (100V, 117V) PS UNIT (230V, 240V) PSB  CB MB, JB, PSB MB, JB, PSB MB, JB, PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449369  124493838R1  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550  CONNECTOR ✓  13429233  13439527  13439529  13439529  13439530	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振・ MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ、ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0510 53014-0610	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferrite Filter Digital Data L F MB MB MB MB MB MB (3P) Fuse 5 Fuse (3P) (4P) (5P) (6P)	pass Capacitor Capacitor Capacitor イルター ilter Coil Bead  Noise Filter ine Filter  ix20 400mA 250V ix20 200mA 250V	PSB PSB PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB PSB  PSB  PS UNIT (100V, 117V) PS UNIT (230V, 240V) PSB  CB MB, JB, PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383811  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △1259560  △12199550  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439528  13439529	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0410 53014-0510	Lineby Block Block (ル, フ Line F Ferrite Filter Digital Data L F MB MB MB Fuse 5 Fuse 6 (3P) (4P) (5P)	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  I No —  Ilter Coil Bead  Noise Filter Line Filter  Example 10 A 250V  Noixe 20 400mA 250V  Noixe 20 200mA 250V  Clip  IC Card Connecter  2mm Pitch Con.  2mm Pitch Con.  2mm Pitch Con.	PSB PSB PSB PSB PSB  PSB  SAB MB MB PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PS	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383811  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △1259560  △1219950  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439530  13439531  13439532  13439532  13439533	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0610 53014-0610 53014-0610 53014-0710 53014-0810 53014-0810 53014-0810	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferriter Digital Data L MB MB MB MB MB MB MB (3P) (4P) (5P) (6P) (7P) (8P) (9P)	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  I J J —  Ilter Coil Bead  Noise Filter  Inc. Filter  Inc. Filter  Inc. Card Connecter  In	PSB PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB MB PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383R1  12449383  CRYSTAL, RESON  15299130  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12559560  △12199550  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439528  13439531  13439531  13439531  13439533  13439533	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振- MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0510 53014-0610 53014-0610 53014-0910 53014-0910 53014-0910 53014-1010	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferritte Filter Digital Data L F MB MB MB MB MB MB (3P) (4P) (5P) (5P) (7P) (8P) (10P) (10P)	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  IV 5 —  ilter Coil Bead  Noise Filter  ine Filter  ix20 400mA 250V  ix20 200mA 250V  cip  IC Card Connecter 2mm Pitch Con.	PSB PSB PSB PSB PSB PSB  PSB  PSB  MB MB MB PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659226M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383811  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △1259560  △1219950  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439530  13439531  13439532  13439532  13439533	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ,ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0610 53014-0610 53014-0610 53014-0710 53014-0810 53014-0810 53014-0810	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferriter Digital Data L MB MB MB MB MB MB MB (3P) (4P) (5P) (6P) (7P) (8P) (9P)	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  I J J —  Ilter Coil Bead  Noise Filter  Inc. Filter  Inc. Filter  Inc. Card Connecter  In	PSB PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB MB PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383811  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △1259560  △1219950  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439530  13439531  13439531  13439531  13439534  13439535  13439535  13439535  13439537  13439538	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ,ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0610 53014-0610 53014-0710 53014-0810 53014-0810 53014-1110 53014-1110 53014-1110 53014-1110 53014-1310 53014-1310 53014-1310	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB MB MB MB MB MB (3P) (4P) (5P) (6P) (7P) (8P) (10P) (11P) (11P) (14P)	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  A JU \$  ilter Coil Bead  Noise Filter  ine Filter  Example Filter  IC Card Connecter 2mm Pitch Con.	PSB PSB PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PS	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383R1  12449323  CRYSTAL, RESOI  15299130  △12549560  △12559560  △12559560  △12199550  CONNECTOR ✓□  13429233  13439527  13439528  13439529  13439530  13439531  13439531  13439531  13439535  13439537  13439537  13439538  3369701	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振- MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferritte Filter Digital Data L MB	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  IV =  ilter Coil Bead  Noise Filter  ine Filter  ine Filter  Card Connecter  Camm Pitch Con.  Card Con.  Card Con.	PSB PSB PSB PSB PSB PSB  PSB  PSB   PSB  MB MB MB PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383811  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △1259560  △1219950  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439530  13439531  13439531  13439531  13439534  13439535  13439535  13439535  13439537  13439538	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ,ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0610 53014-0610 53014-0710 53014-0810 53014-0810 53014-1110 53014-1110 53014-1110 53014-1110 53014-1310 53014-1310 53014-1310	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferritte Filter Digital Data L MB	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  A JU \$  ilter Coil Bead  Noise Filter  ine Filter  Example Filter  IC Card Connecter 2mm Pitch Con.	PSB PSB PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PS	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383811  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439528  13439530  13439531  13439531  13439532  13439531  13439531  13439535  13439535  13439536  13439537  13439538  3369701  1369700  13429366  13429367	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振: MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ、ヒューズ・19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0410 53014-0610 53014-0710 53014-0710 53014-1110	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB MB MB MB MB MB MB (3P) (4P) (5P) (6P) (7P) (10P) (11P) (11P) (11P) (11P) (11P) (120P) (20P) (40P)	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  4 ルター ilter Coil Bead  Noise Filter Line Filter  EX20 400mA 250V EX20 200mA 250V EX20 200mA 250V Clip  IC Card Connecter 2mm Pitch Con. Flat Cable Con. Flat Cable Con. Flat Cable Con.	PSB PSB PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB MB PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383R1  12449369  13529187  △12449323  CRYSTAL, RESOI  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12554585  △12559560  △12199550  CONNECTOR □  13429233  13439528  13439529  13439530  13439531  13439532  13439532  13439531  13439532  13439531  13439531  13439537  13439537  13439537  13439538  3369701  13369700  13429366  13429366  13429367  13429355	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル,発振子 MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-1310 53015-0510	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferritte Filter Digital Data L MB	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  I	PSB PSB PSB PSB PSB PSB  PSB  PSB  MB MB MB PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383R1  12449323  CRYSTAL, RESON  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439528  13439529  13439531  13439531  13439531  13439531  13439537  13439538  3369701  13369700  13429366  13429366  13429367  13429355  13429355  13429355	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ、コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル、発振- MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ、ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0510 53014-0510 53014-0610 53014-0710 53014-0810 53014-1110 53015-0810	Lineby Block Block Block CIV, フ Line F Ferrite Filter Digital Data L MB MB MB MB MB MB MB MB (3P) (4P) (5P) (6P) (7P) (10P) (11P) (11P) (11P) (11P) (11P) (120P) (20P) (40P)	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  4 ルター ilter Coil Bead  Noise Filter Line Filter  EX20 400mA 250V EX20 200mA 250V EX20 200mA 250V Clip  IC Card Connecter 2mm Pitch Con. Flat Cable Con. Flat Cable Con. Flat Cable Con.	PSB PSB PSB PSB PSB  PSB SAB MB MB MB PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383R1  12449323  CRYSTAL, RESON  15299130  △12599150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439528  13439529  13439530  13439531  13439531  13439531  13439531  13439535  13439537  13439538  3369701  13369700  13429366  13429367  13429355  13429356  13429356  13429356  13429356	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル, 発振子 MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN H0446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310	Lineby Block Block Block Block CIV, フ Line F Ferritte Filter Digital Data L F MB	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  ANS —  iiter Coil Bead  Noise Filter  ine Filter  iiter  iiter Coil Capacitor  Capacitor  Ans —  iiter Coil Bead  Noise Filter  iiter  iit	PSB PSB PSB PSB PSB PSB PSB  PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383R1  12449323  CRYSTAL, RESOI  15299132  15299140  15299150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550  CONNECTOR ✓□  13429233  13439527  13439528  13439529  13439531  13439531  13439532  13439531  13439531  13439537  13439537  13439537  13439538  3369701  13369700  13429366  13429355  13429351  13429355  13429351  13429356	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル, 発振子 MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN HO446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-1010 53015-1110	Lineby Block Block Block Block CIV, フ Line F Ferritte Filter Digital Data L F MB	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  IV = -  ilter Coil Bead  Noise Filter  ine Filter  ine Filter  Card Connecter Camm Pitch Con.	PSB PSB PSB PSB PSB PSB  PSB  SAB MB MB MB PSB  PSB  PSB  PSB  PSB  PSB	
13529230  △13529104  △13659208  △13659206M0  INDUCTOR, COIL  △12449229  12449383R1  12449323  CRYSTAL, RESON  15299130  △12599150  FUSE, FUSE HOL  △12554585  △12559560  △12199550  CONNECTOR ✓ □  13429233  13439527  13439528  13439529  13439530  13439531  13439531  13439531  13439531  13439535  13439537  13439538  3369701  13369700  13429366  13429367  13429355  13429356  13429356  13429356  13429356	CXKD 4X101M DE7150F472MVA1 SME16VN10000 ECET35R472SW , FILTER/インダクタ, コイ FK0B-160MH15 FBR07HA850TB00 PFB-2 4502-069 LC ELKTT391CA ESD-R-25SD NATOR/クリスタル, 発振子 MA-506 20.000MHZ TP MA-506 20.48M TP SG-531 49.152M DER/ヒューズ, ヒューズ・ 19198-400MAT CEE-200MAT WICKMANN H0446 ネクター 7508095A 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-0310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53014-1310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310 53015-0310	Lineby Block Block Block Block CIV, フ Line F Ferritte Filter Digital Data L F MB	Pass Capacitor Capacitor Capacitor Capacitor  ANS —  iiter Coil Bead  Noise Filter  ine Filter  iiter  iiter Coil Capacitor  Capacitor  Ans —  iiter Coil Bead  Noise Filter  iiter  iit	PSB PSB PSB PSB PSB PSB PSB  PSB  PSB	

#### WIRING, CABLE/ワイアリング,ケーブル PSB - MB PSB - MB W1-1 (8P) W1-2 (6P) 23485714 23485715 23485716 W1-3 (5P) PSB - JB PSB - SAB 23485717 W1-4 (5P) 23485718 W1-5 (9P) PSB - MB 23485719 W1-6 (7P) 23485720 PSB - JB 23485721 W1-8 (4P) PSB - MB PSB - LCD 23485722 W1-9 (3P) 23485723 W1-10 (6P) Board in PSB-TRANS 23485724 W2-1 (14P) Board in SAB - HBU 23485725 23485726 SAR - HBU W2-2 (10P) W2-3 (6P) Board in SAB - JB 23485727 23485728 W3-1 (10P) Board in SAB - SBB SAB - SBB 23485729 W3-2 (8P) Board in 23485730 SBB - MB W3-3 (11P) 23485731 SBB - MB 23485732 W4-1 (7P) Board in SCB - HBU W5-1 (10P) JB - MB 23485733 23485734 W5-2 (8P) 23485735 W5-3 (4P) JB-MB 23485887 23485736 JB - MB W5-4 (3P) W6-1 (40P Flat) CB - MB 23485737 W7-1 (20P Flat) LCD - MB J1-1 J1-1 (117V) PSB - TRANS 23485838 PSB - TRANS 23485832 23485739 PSB - Pow.Sw.- INLET J1-2 23485831 J1-2 (117V) PSB - Pow.Sw.- INLET 23485859 TRANSFORMER/トランス ∆22455641U0 Power Transformer ACINLET/OUTRET/AC インレット/アウトレット CM-11 (3P) **∆**13429718 △13429710 PA-126 (2P) BATTERY/電池 Litium Battery MB MB **∆12569249\$0** CR2032 for CR2032 12569420 Battery Holder SCREW/ネジ類 \*\*\*\*\*\* 4x12 mm Truss Bc \*\*\*\*\*\* 3x8 mm Binding Bo 4x20 mm Truss Bc \*\*\*\*\* 3x6 mm Tp Bind B1 Bc \*\*\*\*\*\* 3x8 mm Tp Bind B1 Bc \*\*\*\*\* 3x8 mm P-Tight Cm \*\*\*\*\* 3x8 mm B-Tight Binding Cm \*\*\*\*\* 4x20 mm Tp Truss B1 Bc \*\*\*\*\*\* 4x8 mm P-Tight Cm M3 Speed Nut \*\*\*\*\* MISCELLANEOUS/その他 NI03-05-5 217-320 PSB 12449609 Inverter Module Spring Panel Spring 22175320 217-318 22175318 ACCESSORIES / 標準付属品 26045511 Owner's Manual set Japanese English 26045512 ∆23495112 Owner's Manual set DC-015-J01 100V AC Cord (Detachable/脱着式) AC Cord (Detachable/脱着式) AC Cord (Detachable/脱着式) ∆13439812F0 UC-704-J01 117V <u></u> 13439813F0 EC-210-E06 220V 5722-660-4606 240V-England AC Cord (Detachable/脱着式) ∆23495110 ∆13439814F0 SC-415-J06 240V-Australia AC Cord (Detachable/脱着式) OPTIONS/別売品 STAND \*\*\*\*\*

NOTE: Refer to the "STAND RS-80 PARTS LIST" (P. 30) for details. 注:詳細は、"STAND RS-80 PARTS LIST" (P. 30) を参照して下さい。

#### KEYBOARD PARTS LIST/キーボードパーツリスト





No.	PARTS NUMBER	PARTS NAME
1	22575349W0	NATURAL KEY C/F
	22575348W0	NATURAL KEY E/B
	22575350W0	NATURAL KEY D
	22575351W0	NATURAL KEY G
	22575347W0	NATURAL KEY A
	22575352W0	NATURAL KEY E'/B'
	22575354W0	NATURAL KEY G'
2	22575355W0	SHARP KEY
3	22815806	CHASSIS 76P-A ASSY
		NOTE: CHASSIS 76P-A ASSY includes the
		following 3 parts.
		注:CHASSIS 76P-A ASSY は,下記の3部品
		を含みます。
		22815792 CHASSIS 76P-A
		22265494 FELT A 76KEY 226-494
		22265530 CUSHION 76P-A
4	22155909	GUIDE BUSH 215-909
(5)	22125690	ANGLE 212-690
6	7625621000	SK-876-A PCB P-7 ASSY
		NOTE: SK-876-A PCB P-7 ASSY includes the
		following 3 parts.
		注:SK-876-A PCB P-7 ASSY は, 下記の3
		部品を含みます。
		7625622000 SK-876-A PCB 32P LOW P-7 ASSY
		7625623000 SK-876-A PCB 32P MID P-7 ASSY
	1	7625623000 SK-876-A PCB 12P HI P-7 ASSY
7	22185253	RUBBER SWITCH 12P
	22185254	RUBBER SWITCH 13P
	22185252	RUBBER SWITCH 8PL
	22185251	RUBBER SWITCH 7PL
8	32205597	PCB SPACER 12P
	32205598	PCB SPACER 13P
	32205596	PCB SPACER 8PL
	32205595	PCB SPACER 7PL
9	22135445	76P STOPPER-A 213-445
	22135446	76P STOPPER-B 213-446
10	23475370	FUJI CARD 12x70-A6.0BB-H10 P1.25
	23475343	FUJI CARD 16x380-A5.0BB-P1.25
	23475344	FUJI CARD 20x380-A5.0BB-P1.25
11)	22365101	MINI FLAT CABLE CLIP LFC-30N-O
12)	*****	SPRING
13	*****	3x10mm Binding Head Tap tite screws B tite
(14)	*****	3x 8mm Binding Head Tap tite screws B tite

#### KEY DISASSEMBLY/鍵盤分解手順

#### 1. INSTALLATION OF PCB'S

#### 1. 基盤の取り付け方


Parts required/必要部品

PARTS No.	PARTS NAME	員数
7625622000	SK-876-A PCB 32PLOW P-7 ASSY	1
7625623000	SK-876-A PCB 32PMID P-7 ASSY	1
7625624000	SK-876-A PCB 12PHI P-7 ASSY	1
22185253	SK-8 RUBBER SWITCH 12P	4
22185254	SK-8 RUBBER SWITCH 13P	*1
22185252	SK-8 RUBBER SWITCH 8PL	1
22185251	SK-8 RUBBER SWITCH 7PH	1
32205597	SK-8 PCB SPACER 12P	4
32205598	SK-8 PCB SPACER 13P	1
32205596	SK-8 PCB SPACER 8PL	1
32205595	SK-8 PCB SPACER 7PH	1
	TAP TITE SCREWS B-TITE 3x10 BIND	40


- 1) First, turn the chassis over, noting that the right- and left-hand sides are not reversed.
- Then, as shown in fig. 1, put one Spacer 8PL and four Spacers 12P in this order, starting on the left-hand side (lower tone side of the keyboard) according to the chassis positioning holes. (See fig. 2.)
- Similarly, put the Spacer 13P and Spacer 7PH on the right-hand side (higher tone side).
- 1)まず、シャーシを左右が逆にならないように裏返します。

次に、fig.1 に示すように左側(鍵の低音側)より、 先ず SPACER 8PL を 1 個、そして SPACER 12P を 4 個、シャーシの位置決め穴に合わせて順に置いてい きます (fig.2 参照のこと)

右側(高音側)にはSPACER 13P, SPACER 7PHを 同様に置いていきます。




- 2) Then, locate the bosses of the Rubber Switches in the round holes of the Spacers, and as done for the Spacers, put one Rubber Switch 8PL, four Rubber Switches 12P, one Rubber Switch 13P and one Rubber Switch 7PH in order, starting on the lower tone side. At this time, carefully match the positions of the Rubber Switches, Spacer notches and air grooves. (See fig. 3 and fig. 4.)
- 2) 次に、SPACER の丸穴部に RUBBER SWITCH のボスを位置決めして、SPACER と同様に低音側より順に RUBBER SWITCH 8PL、RUBBER SWITCH 12P を 4 個、RUBBER SWITCH 13P、RUBBER SWITCH 7PH と置いていきます。
  - この際、RUBBER SWITCH と SPACER の外形切り欠け部、及び空気溝の位置が合うように注意してください。(fig.3 fig.4 参照のこと)



- 3) Then, put the PCBs so that the positioning pins of the Spacers fit into the positioning holes of the PCBs. At this time, use the PCB notch and Spacer lug as a guide. (See fig. 5.)

  As shown in fig. 6, there are three PCBs. LOW, MID.
- As shown in fig. 6, there are three PCBs, LOW, MID and HI.
- 3)次に、PCBの切り欠き部と SPACER の部を目印として、SPACER の位置決めピンに PCB の穴がはまるように PCB をおきます。(fig.5 参照のこと) PCB は、fig.6 で示されるように LOW. MID. HI の 3 枚で構成されています。




- 4) Then, tighten the LOW, MID and HI PCBs with the Tap Tite Screws. First tighten the near-center Screws 1, then the end Screws 2 on the other side. (This order must be followed. Otherwise the PCBs may not be flush with the Spacers.)
- Then tighten the remaining Screws 3 of the LOW, MID and HI PCBs. (For the above, see Fig. 7.) Finally, tighten the Screws in the area adjacent to the MID and HI PCBs.

Since the PCBs may have been warped by soldering, etc., it is recommended to gently hold down the center and tighten the Screws.

4) 次に、TAP TITE SCREWS で PCB LOW、MID、HI をねじ止めしていきます。

ねじ止め順序は、最初に中央部寄り1をねじ止めし、 次に反対側部2を締結します。(ねじ止めによって、 PCBがSPACERより浮きあがってしまうことがある ため。)

最後に PCB の MID, HI の隣接部をねじ止めします。 基盤がハンダ付け等によってソリを生じていること があるため中央部を軽くおさえながらねじ止めする とよいでしょう。



#### 2. REMOVAL AND REINSTALLATION OF THE KEYS


Before removing the keys, first take the stopper off the rear side of the chassis, then take away the spring. When reinstalling the keys, carefully apply the stopper as shown in fig. 8.

Bring the stopper into close contact with the ends of the white key shafts and press the stopper in the area of the double-coated tape to secure it. (See fig. 8.)

#### 2. 鍵の取り付け、取りはずし方

鍵を取りはずす際は、まずシャーシ裏側からストッパーをはがし次にスプリングをはずして、鍵を抜きます。 鍵を取り付ける際は、fig.8に示されるようにストッパーのはりかたに注意してください。


ストッパーは白鍵軸部の密接させて取り付け、両面テープ上をおさえつけ確実に固定させてください。(fig.8 参照のこと) Double-coated tape



The above is a view from the rear side of the chassis. 図はシャーシ裏面から見た図です。

### **LOADING THE FACTORY PRESET**/ファクトリー・プリセットのロード方法

- ① Press WRITE to call the Write Menu screen (Pressing WRITE calls the Write Menu screen from any screen)
- 2 Press F3 INIT to open the Initialize Menu screen.
- 3 Press F4 BOOT to open the Cold Boot screen.
- ① WRITE を押して、ライト・メニュー画面を表示させます (どの画面から WRITE を押してもこの画面になります)。
- ② **F3 INIT** を押してイニシャライズ・メニュー画面を装 示させます。
- ③ **F4 BOOT** を押してコールド・ブート画面を表示させます。



- 4 To execute the Cold Boot, press  $\fbox{ENTER}$ . To cancel it, press  $\fbox{EXIT}$ .
- Pressing ENTER causes the screen to show the same indication (Welcome Message) shown when the unit is switched on. The Cold Boot procedure will be completed when the unit has automatically returned to the Play screen.
- ④ コールド・ブートを実行するときは ENTER を、キャンセルするときは EXIT を押します。
- DENTER を押すと、電源投入時と同様の表示(ウエルカム・メッセージ)が現れ、しばらくしてプレイ画面に戻るとコールド・ブート操作が終了します。

### IDENTIFYING VERSION NUMBER/バージョンの確認方法

Note: The version displayed is of the CPU (IC22 on Main Board) and EPROM (IC18 on Main Board). For details, see the CHANGE INFORMATION (P. 25).

- 1. In the batch play mode, hold down the INC and DEC buttons and press the NUMBER/1, NUMBER/2, NUMBER/3, NUMBER/4, NUMBER/5, BANK/7, NUMBER/6 and NUMBER/3 buttons in this order.
- 注:表示されるバージョンは, CPU (IC22 on Main Board) と EPROM (IC18 on Main Board) のものです。詳細は, "変更案内" (P. 25) を参照して下さい。
  - 1. パッチプレイモードで INC ボタンと DEC ボタンを押しながら, NUMBER/1, NUMBER/2, NUMBER/3, NUMBER/4, NUMBER/5, BANK/7, NUMBER/6, NUMBER/3 の順でボタンを押して下さい。

- When in the test mode, the version number of the ROM is first displayed. The process then moves automatically to the next step. Note that the version number of the ROM Ver. 1.00 is not displayed.
- 2. テストモードに入ると最初に ROM のバージョン・ ナンバーを表示します。

自動的に、次のに進みます。但し、ROM のバージョン・ナンバーが表示されないものがありますが、それは、Ver.~1.00です。

### ROM Ver 1.02

3. Switch the power OFF.

3. 電源を "OFF" にして下さい。

#### TEST MODE/テストモード

#### **○Equipment Required**

- FV-50 (volume pedal)
- EV-5 (expression pedal)
- · MIDI cable · Oscilloscope
- Memory card
- (M-256E, etc. of which data may be erased)
- Measuring jig (see fig. 1)
   Empty plug



Fig. 1/図 1

#### **♦** Entering the Test Mode

Enter the thst mode in either of the following two ways:

- 1. Start-up from the panel
  In the batch play mode, hold down the INC and
  DEC buttons and press the NUMBER/1,
  NUMBER/2, NUMBER/3, NUMBER/4,
  NUMBER/5, BANK/7, NUMBER/6 and
  NUMBER/3 buttons in this order.
- Start-up from the Main Board
   Set the mode switch (SW2: see fig. 2 for its position)
   on the Main Board to the "TEST" position and switch the power ON.

#### ◇用意するもの


- ・FV-50(ボリューム・ペダル),
- ・EV-5 (エクスプレッション・ペダル),
- ・MIDI ケーブル,・オシロスコープ,
- ・メモリー・カード
- (M-256E 等:内部データを消去して良いもの),
- ・測定治具 (図1参照),・空プラグ

This type is mono open plug. これは、モノ空プラグです。

#### ◇テストモードへの入り方

テスト・モードへの入り方には、下記の2通りがあります。

- 1. パネル上からの立ち上げ パッチプレイモードで [INC] ボタンと [DEC] ボタンを 押しながら, NUMBER/1, NUMBER/2, NUMBER/3, NUMBER/4, NUMBER/5, BANK/7, NUMBER/6, NUMBER/3 の順でボタンを押して下さい。
- 2. MAIN BOARD 上からの立ち上げ
  MAIN BOARD 上のモードスイッチ(SW2:位置は,図2参照)を"TEST"側に切り替えて電源を"ON"にします。



#### **♦**Leaving the Test Mode

- When the test mode has been started up from the panel When all tests are complete, switch the power ON again.
- 2. When the test mode has been started up from the Main Board

Set the mode switch (SW2: see fig. 2 for its position) on the Main Board to the "NORM" position and switch the power ON again.

#### **♦** Check Items

The VK1000 includes the following eight check items and one adjustment:

- TEST 1: Identifying ROM version
- TEST 2: Switch and LED check
- TEST 3: Memory card check
- TEST 4: Harmonic bar check
- TEST 5: Controller and pedal check
- TEST 6: MIDI check
- TEST 7: Battery check
- TEST 8: D/A adjustment mode
- TEST 9: VCA check

For the checking procedures, see the corresponding check items.

TEST 1: Identifying ROM version

Note: The version displayed is of the CPU (IC22 on Main Board) and EPROM (IC18 on Main Board). For details, see the CHANGE INFORMATION (P. 25).

When in the test mode, the version number of the ROM is first displayed. (See fig. 3.) The process then moves automatically to TEST 2. Note that the version number of the ROM Ver. 1.00 is not displayed.

#### ◇テストモードからの抜け方

- 1. パネル上からテストモードを立ち上げた場合 全てのテストを終了した時,再度,電源を"ON"にして下さい。
- 2. MAIN BOARD からテストモードを立ち上げた場合 MAIN BOARD 上のモードスイッチ(SW2:位置は、図 2 参照)を、"NORM"側に切り替えて、再度、電源を "ON"にして下さい。

#### ◇チェック項目

VK1000 には、下記の8つのチェック項目と1つの調整が内臓されています。

- TEST 1:ROM のバージョン確認
- TEST 2:スイッチ及び LED チェック
- TEST 3:メモリーカード・チェック
- TEST 4:ハーモニックバー・チェック
- TEST 5:コントローラー及びペダルチェック
- TEST 6:MIDIチェック
- TEST 7:バッテリー・チェック
- TEST 8:D/A 調整モード
- TEST 9:VCA チェック

各チェックの実行方法は, 各チェック項目を参照して下 さい。

TEST 1:ROM のバージョン確認

注:表示されるバージョンは、CPU (IC22 on Main Board) と EPROM (IC18 on Main Board) のものです。詳細は、"変更案内" (P. 25) を参照して下さい。

テストモードに入ると最初に ROM のバージョン・ナンバーを表示します。(図3参照) 自動的に、TEST 2に進みます。但し、ROM のバージョン・ナンバーが表示されないもの がありますが、それは、Ver. 1.00です。

ROM Ver 1.02

Fig. 3/図 3

TEST 2: Switch and LED check

- 1. Press the NUMBER/1 button.
- 2. After making sure that the NUMBER/1 button LED is lit, press the NUMBER/1 button again. This lights up all LEDs. At this time, check that all LEDs are lit and identical in brightness.
- 3. In the state of step 2, press the NUMBER/1 button. This causes its LED to be extinguished and the name of the button displayed on the LCD to be highlighted. (See fig. 4.)
- 4. Press all buttons in order and make sure that the characters of the corresponding button name displayed on the LCD are normal. If so, the check is complete.
- 5. With the NUMBER/1 button LED off, press the NUMBER/1 button to leave the test mode. In this state, any of the check items can be selected using the corresponding number button.

- TEST 2:スイッチ及び LED チェック
  - 1、 NUMBER/1 ボタンを押します。
  - 2. NUMBER/1 ボタンの LED が点灯している 状態で、もう一度 NUMBER/1 ボタンを押 すと LED が全て点灯します。この時、LED の輝度のばらつき等をチェックして下さい。
  - 3. 手順 2. の状態で NUMBER/1 ボタンを押すと LED が消灯し、LCD に表示されたボタンの名前が反転表示されます。(図 4 参照)
  - 4. 全てのボタンを押して、LED の消灯、LCD に表示されたボタンの名前の文字が通常の表示になればチェック終了です。
  - 5. NUMBER/1 ボタンの LED が消灯している 状態で、NUMBER/1 ボタンを押すと、こ のモードから抜け、ナンバー・ボタンで チェック項目を選べる状態になります。

VK-1000 Aug. 1991



Fig. 4/図 4

TEST 3: Memory card check

Note: When the memory card check is made, the data on the card is converted into check data. Hence, it is suggested to use a card of which data may be lost.

- 1. Press the NUMBER/2 button.
- 2. Any of the following messages is displayed on the LCD according to the state of memory card:

State

LCD

Card protect is ON. → [ PROTECTED ! ] [\*\*]
Card does not exist. → [NO CARD] (See fig. 5.)
Card protect is OFF. → [STANDBY CARD] [OK]
(See fig. 6.)

TEST 3:メモリーカード・チェック

注:メモリーカード・チェックを行うとカード のデータがチェック用に書き変わりますの で、元のデータが失われても良いカードを 使用して下さい.

- 1. NUMBER/2 ボタンを押します。
- 2. メモリーカードの状態により、LCD に下記 のいずれかの表示が、表示されます。

状態

LCD

カードプロテクト ON の時  $\rightarrow$  [ PROTECTED!][\*\*] カードが無いとき  $\rightarrow$  [NO CARD](図5参照)

カードプロテクトOFFの時 → [STANBAY CARD] [OK]

(図6参照)

# MEMORY CARD CHECK! | MEMORY [ No Card! ] [ Sta

#### Fig. 5/図 5

TEST 4: Harmonic bar check

- 1. Press the NUMBER/3 button.
- 2. Move each harmonic bar and make sure that the level of the corresponding harmonic bar changes between 0 and 127. (See fig. 7.)

At this time, the tone of C4 is generated when the harmonic bar is moved. Press the C4 key to stop the tone.

### MEMORY CARD CHECK! [Standby Card] [ OK ]

Fig. 6/図 6

TEST 4:ハーモニックバー・チェック

- 1. NUMBER/3 ボタンを押します。
- 2. 各ハーモニック・バーを動かして、それに対応するハーモニック・バーのレベルが、0 -127で変化することを確認して下さい。(図7参照)

この時、C4の音がハーモニック・バーを動かした時点で発音します。(C4の鍵盤を押さえると、音は止まります。

TEST					
				Percuss	ion
[127]		2"	[127]	4 ?	[127]
[127]	1	3/51	[127]	2 2/3'	[127]
[127]	1	1/37	[127]	2"	[127]
[127]		1 7	[127]	1,	[127]
(127)		_			
	[127] [127] [127] [127]	[127] [127] 1 [127] 1 [127] 1	[127] 2' [127] 1 3/5' [127] 1 1/3' [127] 1'	[127] 2' [127] [127] 1 3/5' [127] [127] 1 1/3' [127] [127] 1' [127]	Percuss [127] 2' [127] 4' [127] 1 3/5' [127] 2 2/3' [127] 1 1/3' [127] 2' [127] 1' [127] 1'

Fig. 7/図 7

TEST 5: Controller and pedal check

- 1. Press the NUMBER/4 button.
- 2. Make sure that the master volume, control slider, pedal and modulation values change between 0 and 127 and the bender value changes between -127 and +127. (See fig. 8.)

TEST 5:コントローラー及びペダルチェック

- 1. NUMBER/4 ボタンを押します。
- 2. マスター・ボリューム, コントロール・スライダー, ペダル, モジュレーションの値が, 0 127, ベンダーの値が, -127 +127 の間で変化することを確認して下さい。(図8参照)

Fig. 8/図 8

TEST 6: MIDI check

- 1. Connect the MIDI IN and MIDI OUT terminals by the MIDI cable.
- 2. Press the NUMBER/5 button.
- Any of the following messages is displayed on the LCD according to the state:

State

LCD

MIDI IN and OUT terminals not connected. → [OPEN] (See fig. 9.)
MIDI IN and OUT terminals connected. → [OK]

TEST 6: MIDI チェック

- 1. MIDI ケーブルで、MIDI IN と MIDI OUT を接続して下さい。
- 2. NUMBER/5 ボタンを押します。
- 3. 状態により、LCD に下記のいずれかの表示が、表示されます。

状態

LCD

MIDI 端子の IN と OUT を接続しない→ [OPEN] (図 9 参照) MIDI端子のINとOUTを接続する → [OK]

## MIDI TEST NOW!

Fig. 9/図 9

TEST 7: Battery check

1. Press the NUMBER/6 button.

2. The LCD displays the voltage of the user memory backup battery. (See fig. 10.)

Note: A normal voltage value is 2.7V or higher. Change the battery if the voltage is less than 2.7V.

TEST 7: バッテリー・チェック

1. NUMBER/6 ボタンを押します。

- 2. LCD上に、ユーザー・メモリー・バックアップ用バッテリーの電圧を表示します。(図10 参照)
  - 注:2.7V以上なら正常です。2.7Vより下の 場合,バッテリーを交換して下さい。

# BATTERY CHECK!

Fig. 10/図10

TEST 8: D/A adjustment mode

- 1. Press the NUMBER/7 button. The LCD displays as shown in fig. 11.
- 2. Adjust the D/A converter.

  For full information, see the "D/A ADJUSTMENT SPECIFICATIONS" (P. 13).

TEST 8:D/A 調整モード

- NUMBER/7 ボタンを押します。
   LCD ディスプレイに、図11のように表示されます。
- 2. D/A コンバーターの調整をおこなって下さい。 詳細は, "D/A 調整仕様" (P. 13) を参照し て下さい。

### D/A TUNE NOW!

Fig. 11/図11

TEST 9: VCA check

- 1. Press the NUMBER/8 button. The LCD displays as shown in fig. 12.
- Output the VCA checking sine wave.
   At this time, move the master volume and make auditory check to see that the right-and left-hand side volumes are output at the same level.

If they are different, check the Jack Board.

TEST 9: VCA チェック

- NUMBER/8 ボタンを押します。
   LCD ディスプレイに、図12のように表示されます。
- 2. VCA チェック用のサイン波を出力します。 この時、マスター・ボリュームを動かし、 左右の音量が同一のレベルで出力されてい ることを聴感上で確認して下さい。 音量レベルがずれている場合は、Jack Board 上をチェックして下さい。

VCA CHECK NOW!

Fig. 12/図12


#### DATA SAVE/LOAD/データのセーブ/ロード

Press F4 BACKUP in the Write Menu screen to open the Backup Menu screen.

WRITE → F4 BACKUP

ライト・メニュー画面から F4 **BACKUP** を押すと, バックアップ・メニュー画面が開きます。

WRITE → F4 BACKUP




The Backup Menu screen allows you to select one of the five functions:

F1 I → C The Internal → Card screen. F2 C → I The Card → Internal screen. F3 I → MIDI The Internal → MIDI screen.

F4 C → MIDI The Card → MIDI screen.
 F5 T → MIDI The Temporary → MIDI screen.

バックアップ・メニュー画面で、目的別に操作を選択しま す。次の5つの操作が選択できます。

インターナル → カード画面を開きます。 カード → インターナル画面を開きます。 インターナル → MIDI 画面を開きます。 カード → MIDI 画面を開きます。 テンポラリー → MIDI 画面を開きます。



#### INTERNAL → CARD

This function allows you to save all data in the internal memory onto a Memory Card.

CARD → INTERNAL

This function Allows you to load all data on a card back into the internal memory.

INTERNAL → MIDI (BULK DUMP)

This function allows you to transfer all data in the internal memory into an external backup device (such as a sequencer). (Bulk Dump)

CARD → MIDI (BULK DUMP)

This function allows you to transfer all data on the Memory Card connected to the card slot to an external backup device such as a sequencer. (Bulk Dump)

 ${\sf TEMPORARY} \to {\sf MIDI} \ ({\sf BULK} \ {\sf DUMP})$ 

This function allows you to transfer the Patch data in the Temporary area to an external backup device (such as a sequencer). (Bulk Dump)

### ♦ How to save all the data in the internal memory onto a Memory Card

- ① Connect a Memory Card to the card slot (MEMORY CARD).
- ② Set the protect switch on the Memory Card to the OFF position.
- ③ Press WRITE to call the Write Menu screen (Pressing WRITE calls the Write Menu screen from any screen).
- 4 Press F4 BACKUP to open the Backup Menu screen.

INTERNAL  $\rightarrow$  CARD (インターナル  $\rightarrow$  カード) 内部メモリー (インターナル) の全データをカードに保存します。

CARD → INTERNAL(カード → インターナル) カードの全データを内部メモリー(インターナル)に読 み込みます。

INTERNAL  $\rightarrow$  MIDI (BULK DUMP) (インターナル  $\rightarrow$  MIDI (バルク・ダンプ)) 内部メモリー(インターナル)の全データを,シーケンサーなどの外部バックアップ機器に転送します (バルク・ダンプ)。

CARD→MIDI (BULK DUMP) (カード→MIDI (バルク・ダンプ)) メモリー・カード・スロットに差してあるカードの全 データを、シーケンサーなどの外部バックアップ機器に 転送します (バルク・ダンプ)。

TEMPORARY→MIDI (BULK DUMP) (テンポラリー→MIDI (バルク・ダンプ)) 本体のテンポラリーに呼び出されたパッチ・データを, シーケンサーなどの外部バックアップ機器に転送します (バルク・ダンプ)。

#### ◇カードに内部メモリーの全データを保存する方法

- ① カード・スロット (MEMORY CARD) にメモリー・カードを差し込みます。
- ② メモリー・カードのプロテクト・スイッチをオフにします。
- ③ **WRITE** を押して、ライト・メニュー画面を表示させます (どの画面から **WRITE** を押してもこの画面になります)。
- ④ F4 BACKUP を押してバックアップ・メニュー画面を表示させます。

- ⑤ Press F1 I → C to open the Internal → Card screen.



- 6 To transfer the data, press ENTER. To cancel transfer, press EXIT.
- In a few seconds after you press ENTER, the message "COMPLETE!" will appear in the screen showing that the card backup procedure is completed.
- Return the protect switch on the Memory Card to the ON position, then remove the card from the card slot.

### ○How to load all the data on a card into the internal memory

- ① Connect a Memory Card to the card slot (MEMORY CARD).
- ② Press WRITE to call the Write Menu screen. (Pressing WRITE calls the Write Menu screen from any screen.)
- ③ Press F4 BACKUP to open the Backup Menu screen.
- ④ Press F2 C → I to open the Card → Internal screen.

- ⑥ 転送を実行するときは ENTER を、キャンセルする ときは EXIT を押します。
- ENTER を押してしばらくすると、COMPLETE! (転送操作が終了しました)の表示が現れます。これでカードのバックアップ操作が終了しました。
- ⑦ メモリー・カードのプロテクト・スイッチをオンに戻し、カードをカード・スロットから抜きます。

#### ◇カードの全データを本体に読み込む方法

- ① カード・スロット (MEMORY CARD) にメモリー・カードを差し込みます。
- ② WRITE を押して、ライト・メニュー画面を表示させます (どの画面から WRITE を押してもこの画面になります)。
- ③ F4 BACKUP を押してバックアップ・メニュー画面を表示させます。
- ④ F2 C→ I を押してカード → インターナル画面を表示させます。



- 5 To transfer the data, press ENTER. To cancel transfer, press EXIT.
- In a few seconds after you press ENTER, the message "COMPLETE!" will appearin the screen showing that all the card data is loaded into the internal memory.
- 6 Remove the card from the card slot.

### ♦ How to transfer all the data in the internal memory into an external backup device

 Connect the MIDI OUT on the VK-1000 to the MIDI IN on the backup device using a MIDI cable. (This is called a One-way connection.)

- ⑤ 転送を実行するときは ENTER を, キャンセルするときは EXIT を押します。
- ▶ ENTER を押してしばらくすると、COMPLETE!(転送操作が終了しました)の表示が現れます。これでカードのデータが内部メモリーに読み込まれました。
- ⑥ カードをカード・スロットから抜きます。


#### ◇内部メモリーの全データを外部バックアップ機器に 転送する方法

① VK-1000 の MIDI アウトとバックアップ機器の MIDI インを 1 本の MIDI ケーブルで接続します(この方式をワン・ウェイと呼びます)。

MIDI OUT	MIDI IN
VK-1000	Backup device バックアップ機器

**VK-1000** Aug. 1991

- ② Press WRITE to call the Write Menu screen (Pressing WRITE calls the Write Menu screen from any screen).
- 3 Press F4 BACKUP to open the Backup Menu screen.
- ④ Press F3 I → MIDI to open the Internal → MIDI screen.
- ② WRITE を押して、ライト・メニュー画面を表示させます (どの画面から WRITE を押してもこの画面になります)。
- ③ **F4 BACKUP** を押してバックアップ・メニュー画面 を表示させます。
- ④ F3 I → MIDI を押してインターナル → MIDI 画面を 表示させます。



Note: When the transmission data range has been determined, make the MC-500MK2 ready to receive data.

⑤ <MC-500MK2>

Turn the MC-500MK2 power on, and the following display will appear.

- 注:送信するデータの範囲が決定したら MC-500MK2 を 受信待機状態にして下さい。
- ⑤ <MC-500MK2>MC-500MK2 の電源を入れます。MC-500MK2 のディスプレイに下記のように表示されます。

SUPER MRC のシステムディスクを入れ、 ENTER キー

## Insert System Disk and Press ENTER

6 <MC-500MK2>

Insert the SUPER MRC system disk, and press the ENTER key to start up the SUPER MRC system.

(7) <MC-500MK2>
Make sure that the following display appears.

を押して、SUPER MRC のシステムを立ち上げます。(7) <MC-500MK2> 下記のように表示されるのを確認します。

(6) <MC-500MK2>

SONG 1: Song number ソング・ナンバー

M=1 : Measure 小節 J=120 : Tempo テンポ

REAL : Recording mode レコード・モード

- ① <MC-500MK2>

Press the [REC/LOAD] key. The following display will appear, and the MC-500MK2 is ready to receive bulk data.

- ⑨ <MC-500MK2> データをセーブさせるソング・ナンバーを指定します。 ([テン・キー]→[SHIFT]キー+[ENTER]キー)
- ① <MC-500MK2> [REC/LOAD]キーを押します。 下記の表示になり、バルク・データ受信待機状態になります。

Press PLAY >> RECORD M=1  $\rfloor$  =120 REAL

- ① <MC-500MK2>
  - Press the [PLAY/SAVE] key.

The MC-500MK2 will enter Recording mode, after a little while, so transmit bulk data from the VK-1000.

- ② Start receiving on the external backup device (start recording on the sequencer).
- When you use a sequencer featuring a MIDI filter, set it to the mode that can receive Exclusive messages (On the Roland MC-50, set the MIDI 2 RCV STATUS to ON).
- ① To transfer the data, press ENTER. To cancel transfer, press EXIT.
- In a few seconds after you press ENTER, the message "COMPLETE!" will appear in the screen indicating that the back up procedure is complete.
- (4) Stop the external backup device (Stop the recording on the sequencer).
- (§) <MC-500MK2> When the VK-1000 has finished transmitting bulk data, press the STOP key to exit Recording mode.
- (f) <MC-500MK2> For the sake of safety, we suggest that you save the received bulk data to disk. To save to disk or load from disk, refer to the "SUPER MRC" Owner's Manual.

This completes data reception.

#### **♦**Transferring data (MC-500MK2 ==> VK-1000)

- ① <MC-500MK2> Use the  $\alpha$ -dial or (numeric key "1" + ENTER KEY) to select the first measure.
- ② The VK-1000 may be in the normal mode (play mode). NOTE: VK-1000 does not display any message when receiving bulk data. After receiving bulk data, temporary data will not be edited. If you want to display the patch edited, select other patches first, then select the edited patch.
- 3 < MC-500MK2 > Press the PLAY/SAVE key.

This completes bulk data reception.

- ① <MC-500MK2>
- [PLAY/SAVE]キーを押します。 MC-500MK2 がレコーディング状態になるので,少し時間をあけて VK-1000 からバルク・データを送信します。
- ② 外部バックアップ機器の受信をスタートさせます (シーケンサーのレコーディングをスタートさせます)。
- MIDI フィルターがついているシーケンサーをご使用になる場合は、あらかじめエクスクルーシブ情報を受信できるように設定しておいてください(ローランド MC-50 の場合は MIDI 2 RCV STATUS をオンに設定します)。
- (3) 転送を実行するときは ENTER を、キャンセルするときは EXIT を押します。
- DENTER を押してしばらくすると、COMPLETE!(転送操作が終了しました)の表示が現れます。これで外部機器へのバックアップ操作が終了しました。
- ④ 外部バックアップ機器の受信をストップさせます (シーケンサーのレコーディングをストップさせます)。
- ⑤ <MC-500MK2> VK-1000 がバルク・データを送信し終わった。 ら, STOP キーを押して, レコーディング状態から抜け ます。
- ⑥ <MC-500MK2> 受信したバルク・データは、万が一のため、ディスク にセーブしておくことをお薦めします。ディスクへの セーブまたは、ロードの方法は、"SUPER MRC"の収 扱説明書を参照して下さい。

以上で、データの送信終了。

#### ◇データの転送(MC-500MK2 ==> VK-1000)

- ② 通常モード (プレイ・モード) の状態で結構です。 注:VK-1000 は、バルク・データの受信中には何も メッセージを表示しません。バルク・データ受信 後も、テンポラリー・データは書き換わりません。 パッチを書き換えた状態で表示したい場合、書き 換えたパッチ以外のパッチを選択して、次に、書 き換えたパッチを選択して下さい。
- ③ <MC-500MK2> PLAY/SAVE キーを押す。
- ④ <MC-500MK2> STOP キーを押して、シーケンサーを止めます。 (バルク・データの送信を終了したら自動的に止まり、小節が点滅します。)

以上で、バルク・データの受信終了。

### ADJUSTMENT SPECIFICATIONS "D/A ADJUSTMENT"/調整仕様 "D/A調整"

Adjust both the L and R channels.

This adjustment may be mode in either of the following two ways.

- A) Adjustment looking at the waveform on the oscilloscope
- B) Adjustment using auditory perception

調整は、L、R両チャンネルにおこなって下さい。 調整方法は、下記の2通りがあります。

- A) オシロスコープにより波形を見て調整
- B) 聴感により調整

各々の実行方法は、各項目を参照して下さい。

- A) Adjustment looking at the waveform on the oscilloscope
  - a) Connect the oscilloscope into the [LINE OUT] jack of the channel to be adjusted.

Insert the blank plug into the jack of the channel not adjusted.

At this time, set the MASTER variable resistor to the maximum position.

- \* Oscilloscope setting
- 5mV/div, 1msec/div, probe setting of 1:1.
- b) In the test mode, select the "TEST 8, D/A adjustment mode".
  - For the setting procedure, see the "TEST MODE" (P.  $9\sim11$ )
- c) Looking at the oscilloscope, turn the corresponding semi-variable resistor (VR 1 = L channel, 2 = R channel. Positions are shown in Fig. 2) on the main board until the waveform as shown in Fig. 1 appears.

- A) オシロスコープにより波形を見て調整
  - a) 調整したいチャンネルの [LINE OUT] ジャックに オシロスコープを接続して下さい。 調整をおこなわないチャンネルのジャックには、

空プラグを差し込んでおいて下さい。 このとき、マスター・ボリュームは、最大にして

- 下さい。 \* オシロスコープの設定
- 5mV/div, 1msec/div, プローブは1:1で使用。
- b) テスト・モードの "TEST 8, D/A 調整モード" に 設定して下さい。 設定の方法は, "テスト・モード" (P. 9~11) を参
- 照して下さい。
  c) オシロスコープを見ながら、図1のような波形になるように、MAIN BOARD 上の半固定(Lch=VR2, Rch=VR1:位置は、図2参照)を回して調整して下さい。




Fig. 1/図 1




Fig. 2/図 2

- B) Adjustment by auditory sense
  - a) In the test mode, select the "TEST 8, D/A adjustment mode".

For the setting procedure, see the "TEST MODE" (P.  $9\sim11$ ).

- b) At this time, the D/A adjustment sine wave is output.
- c) Listen to the sine wave output from the "LINE OUT/L" jack and adjust VR2 on the Main Board (see fig. 2) until noise is minimized.
- d) Similarly, adjust VR1 on the Main Board (see fig. 2) using auditory sense.

- B) 聴感により調整
  - a) テスト・モードの"TEST 8, D/A 調整モード"に 設定して下さい。 設定の方法は、"テスト・モード"(P.9~11)を参


照して下さい。

- b)このとき, D/A調整用サイン波が出力されます。
- c) [LINE OUT/L] ジャックから出力されるサイン波 を聞きながら、ノイズ(歪)が最も低くなるよう に MAIN BOARD の VR2(図 2 参照)を調整する。
- d) [LINE OUT/R] も同様に、聴感上で MAIN BOARD の VR1(図 2 参照)を調整する。

A

### E MAIN BOARD ASS'Y

ASSY 7625690000 (pcb 22925931)



View from component side

-For Nordic Countries-

### Apparatus containing Lithium batteries

#### ADVARSEL!

Lithiumbatteri – Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

#### ADVARSEL!

Lithiumbatteri – Eksplosjonsfare. Ved utskifting benyttes kun batteri som anbefalt av apparatfabrikanten. Brukt batteri returneres apparatleverandøren.

#### **VARNING!**


Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

#### **VAROITUS!**


Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan


vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

VK-1000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43






3

### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3


#### H-BAR UNIT ASS'Y

ASSY 7625634000 (pcb 22935101)



View from component side


#### H-BAR UNIT ASS'Y



16 17 18 19 20 21

**SWITCH-B BOARD ASS'Y** 

ASSY 7625611000 (pcb 22925998)




View from component side

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8

### **SWITCH-B BOARD ASS'Y**




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3

G


And a second

JACK BOARD ASS'Y

ASSY 7625631000 (pcb 22925999)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



## POWER SUPPLY BOARD ASS'Y WITH TRANS BOARD


ASSY 7625639000 (pcb 22935102)





View from component side

ROLLING POWER SUPPLY BOARD

## POWER SUPPLY BOARD ASS'Y WITH TRANS BOARD







View from component side

16

22

600

24 25

26

77

(3) M 8 7 E5 C6 C2 G#2 ЕЗ C4 G#4 E7 G7 E1 **SK-876-A PCB 32P LOW P-7 ASS'Y SK-876-A PCB 32P MID P-7 ASS'Y** SK-876-A PCB 12P HI P-7 ASS'Y

Aug. 1991

#### CHANGE INFORMATION

OChanges in Mechanism Parts

Changed parts: Blind (PNo.22235334) :Size changed

Side Holder R (PNo.22205605): Size changed Side Holder L (PNo.22205606): Hole added

EFF. SNo.: SNo.ZC80950-up

Peason: To improve workability

Application to Servicing:

Parts of new size and hole are supplied as repair parts. Since they are compatible, no particular instruction is given for servicing.

©Changes in Mechanism Parts

Changed parts: Angle (PNo.22125690) :Shape changed

Bottom Board (PNo.21135248): Shape changed Hinge (PNo.22325154) :Parts changed

EFF. SNo.: SNo.ZC81050-up

Peason: To improve workability

Application to Servicing:

Parts of new shape are supplied as repair parts. Note that they are not compatible with those of old shape. When changing the Bottom Board and/or Angle of the VK1000 having SNo. ZC81049 and down, the Bottom Board, Angle and Hinge must be changed at the same time. Note that an parts of old shape are available for the Hinge only.

©CPU (IC22 on Main Board) and EPROM (IC18 on Main Board) Version List

Note: The VK1000 has two different program ROMs. Note that if the CPU and EPROM are different in version, the VK1000 does not operate properly. The repair CPU, EPROM and Main Board supplied are of Ver. 1.00. The CPU/EPROM must be ordered with their version specified. The Main Board, CPU and EPROM of Ver. 1.02 will be supplied when the production of Ver. 1.02 is started. (Scheduled for the end of October, 1991) For details of the changes, effective SNo., etc., see Table 1.

#### 変更案内

◎機構部品の変更

部品変更:Blind (PNo.22235334) :寸法変更

Side Holder R (PNo.22205605): 寸法変更

Side Holder L (PNo.22205606): 穴追加

実施製番: SNo. ZC80950 以降

理由:作業性向上の為。

サービスの城:補修用部品は、変更後の部品が供給されま すが、互換性がありますので、特に有りま

せん。

◎機構部品の変更

部品変更: Angle (PNo.22125690) : 形状変更

Bottom Board (PNo.21135248) :形状変更 Hinge (PNo.22325154) :部品変更

実施製番:SNo. ZC81050 以降

理由:作業性向上の為。

サービスの対応:補修用部品は、変更後の部品が供給されま す。但し、変更前の部品とは、互換性があ りませんので注意して下さい。

SNo.ZC81049 以前の VK1000 の Bottom Board, Angle を交換する際は, Bottom Board, Angle, Hinge を同時に交換して下さ い。但し、Hinge だけは、変更前の部品も 供給されます。

©CPU (IC22 on Main Board) 及びEPROM (IC18 on Main Board) のバージョン一覧表

注:VK1000 はプログラム ROM が2つに分かれてい ます.

CPU と EPROM のバージョンが異なると、正常に 動作しませんので注意して下さい。

補修用 CPU と EPROM, Main Board のバージョン は、Ver.1.00 が供給されます。CPU/EPROM をオー ダーする際は、必ずバージョンを明記して下さい。 Main Board, CPU, EPROM は Ver.1.02 の生産が始 まった時点で、Ver.1.02 の供給を始めます、 (1991/10月末予定)

変更内容,実施製番等の詳細は,表1を参照して 下さい。

Table 1/表 1


Version/Serial No.	CPU	EP ROM	Description/変更内容
Ver.1.00 SNo.ZC80100 -SNo.ZC81149	PNo.15199747 H8/ZTAT Not Marking マーキングなし	PNo.15449262 Green Marking 緑マーキング	
Ver.1.01 SNo.ZC81150 -SNo.ZC81249	PNo.15199747 H8/ZTAT Red Marking 赤マーキング	PNo.15449269 Red Marking 赤マーキング	Part of the EPROM program has been moved to the CPU. EPROM のプログラムの一部を CPU 側へ移動した。
Ver.1.02 SNo.Z**1250 以降/-up	PNo.15199746 H8/MASK	PNo.15449278 Red Marking 赤マーキング	The following changes will be achieved for Ver. 1.02:  1. The way of changing the pitch envelope will be improved.  2. For Ver. 1.01 and down, the sound generator at the other end keeps generating sound when the Hold pedal is kept pressed and the system-set MIDI Tx Ctro. Chg. is switched from ON to OFF.  For Ver. 1.02 and up, when the MIDI Tx Ctrl. Chg. is switched from ON to OFF, the Hold/Soft/Sostenuto switches off Tx Ctrl. Chg. of the VK1000 after sending OFF of the pedal information to the equipment at the other end. Ver.1.02 では以下のように変更されます。  1. ピッチエンベロープの変化の仕方を改良。  2. Ver.1.01 以前では Hold ペダルを踏みながら, SYSTEM 設定の MIDI Tx Ctrl. Chg. をオンからオフにすると相手側の音源が発音したままになる。  Ver.1.02 以降はオンからオフにすると相手側の音源が発音したままになる。  Ver.1.03 以降はオンからオフにするにはた時 Hold/Soft/Sostenutoは相手機器にペダル情報のオフを送信した後で本体の Tx Ctrl. Chg. をオフにする。


There are no functional differences between Ver. 1.00 and Ver. 1.01.


注: Ver.1.00 と Ver.1.01 は機能的な違いはありません。

25

VK-1000







#### APPENDIX/資料編

#### **○ERROR Messages**

If you operate the VK-1000 incorrectly or if an operation could not be executed properly, an error message will appear in the display.

Refer to this section and take the appropriate action.

1) Messages when you turn the power on Battery Low!

Reason: The internal backup battery is low.

Action: Please change the internal backup battery.

2 Messages during the Write operations

<No Memory Card !>

Reason: A Memory Card was not inserted into the card slot or was not correctly inserted.

Action: Correctly insert the Memory Card into the card slot (Press EXIT to the previous screen).

<Memory Card Battery Low !>

Reason: The backup battery of the Memory Card is low.

Action: Refer to the instructions included with the Memory Card and replace the battery (CR2016).

<Memory Card protected !>

Reason: The protect switch of the Memory Card is set to the ON position.

Action: Press EXIT to retem to the previous screen (Write or Copy). Turn the protect switch of the Memory Card to the OFF position, and try the operation again.

<Improper Memory Card !>

Reason: An Unformated Memory Card or a Memory Card for another device has been inserted into the card slot.

Action: If you have inserted the card by mistake, remove it immediately (Press EXIT to return to the previous screen). In order to use a new Memory Card, or a Memory Card which has been used by another device, you must format the card before using. Please use M-256E Memory Cards. Refer to the "How to format a memory card" (P. 28) for details.

<Memory Card Format Error !>

Reason: The format operation was not executed correctly.

Action: Check the Memory Card, and try the operation again.

<Unformated Card !>

Reason: An Unformated Memory Card or a Memory Card for another device has been inserted into the card slot.

Action: Format the Memory Card.

Refer to the "How to format a memory card" (P. 28) for details.

#### ◇エラー・メッセージ

操作が誤っていたり正しく実行されなかったりすると、 ディスプレイにエラー・メッセージが表示されます。エ ラー・メッセージが表示された場合は、内容を確認し、 対応する処置を行なってください。

① 電源を入れたときに出るメッセージ

Battery Low!

原因:本体のバックアップ用電池が消耗しています。 対応:電池を交換して下さい。

② ライト操作の途中に出るメッセージ

<No Memory Card!>

原因:メモリー・カードがカード・スロットに差し 込まれていません。または確実に差し込まれ ていません。

対応:正しくメモリー・カードをカード・スロット に差し込んでください(EXIT)を押すと元の 画面に戻ります)。

< Memory Card Battery Low !>

原因:メモリー・カードの電池が消耗しています。 対応:メモリー・カードの取扱説明書を読んでから、 電池 (CR2016) を交換してください (EXIT) を 押すと元の画面に戻ります)。

<Memory Card Protected !>

原因:メモリー・カードが書き込み禁止になっている ため、ライトやコピーが実行できません。

対応: EXIT を押して前の画面に戻り、メモリー・ カードのプロテクト・タブをオフにしてもう 一度操作をやり直してください。

<Improper Memory Card !>

原因:フォーマットされていないメモリー・カード や、他機種用のメモリー・カードがカード・ スロットに差し込まれています。

対応:フォーマットされた正しいメモリー・カード をご使用ください。メモリー・カードは M-256E をご使用ください。 フォーマットの方法は、"カードのフォーマッ ト方法"(P. 28)を参照して下さい。

<MEMORY CARD Format Error !>

原因:メモリー・カードのフォーマット操作が正し く行われませんでした。

対応:正しいメモリー・カードがカード・スロット に差し込まれているかどうかを確認して、も う一度操作をやり直してください。

<Unformatted Card !>

原因:フォーマットされていないメモリー・カード にデータを書き込もうとしています。

対応:フォーマットの方法は"カードのフォーマッ ト方法"(P. 28)を参照して下さい。

VK-1000 Aug. 1991

<Memory Card Data Error !>

Reason: The write or copy operation was not executed correctly.

Action: Press EXIT to return to the previous screen, check the Memory Card correctly inserted to the card slot, and try the operation again.

③ The other

<MIDI Check Sum Error !>

Reason: Due to an incorrect checksum, exclusive data was correctly received.

Action: Press EXIT to return to the previous screen. Check MIDI cables and the data being transmitted, and try the operation again.

#### **♦**How to format a Memory Card (Card Formatting)

- 1) Connect the Memory Card to the card slot correctly and securely with the side where the letter ROLAND is printed facing upward in the direction of the
- 2 Set the protect switch on the Memory Card to the OFF position.
- 3 Press WRITE to call the Write Menu screen (Pressing WRITE calls the Write Menu screen from any screen).
- 4 Press F3 INIT then press F3 CARD to open the Card Format screen.
- ⑤ Press ENTER. The message "Are your sure?" will appear in the screen.
- 6 To format the card, press ENTER. To cancel formatting, press EXIT.
- In a few seconds after you press ENTER, the message "COMPLETE!" appears in the screen indicating that the formatting procedure is complete.
- Return the protect switch on the card to the ON position and remove the card from the card slot.

#### NOTE

All formatted cards are automatically assigned the name "Rhodes VK-1000". The VK-1000, however, allows you to name each card (CARD NAME) as you like. To identify one card from anther, change the name "Rhodes VK-1000" to a different name using the Card Name function in the Patch Parameters.

<Memory Card Data Error!>

原因:ライト、コピーを実行したときに、メモリー・ カードにデータが正しく書き込まれませんで

対応: EXIT を押して前の画面 (ライトやコピー) に戻り、メモリー・カードが正しく確実に差 し込まれていることを確認した上で再度操作 してください。

③ その他のメッセージ

<MIDI Check Sum Error!>

原因:チェック・サムが違うためにエクスクルーシ ブ情報が正しく受信されていません。

対応: EXIT を押すと前の画面に戻ります。MIDI ケーブルや送信するデータの内容を確認して もう一度操作をやり直してください。

#### ◇メモリー・カードを初期化する (カード・フォーマット)


① メモリー・カード・スロット (MEMORY CARD) にメ モリー・カードを差し込みます。 Roland の文字が書いてある面を上にして、矢印の向き にしっかりと差し込んでください。

- ② メモリー・カードのプロテクト・スイッチをオフにし ます。
- ③ WRITE を押して、ライト・メニュー画面を表示させ ます(どの画面から WRITE を押してもこの画面に なります)。
- ④ F3 INIT を押し、次に F3 CARD を押してカー ド・フォーマット画面を表示させます。
- ⑤ [ENTER] を押します。押すと Are You Sure? (カードを フォーマットしてよろしいですか?)と聞いてきます。
- ⑥ カードのフォーマットを実行するときは ENTER を、 キャンセルするときは EXIT を押します。
- ▶ ENTER を押してしばらくすると、COMPLETE! (フォーマット操作が終了しました) の表示が現れま す。これでカードのフォーマット操作が終了しました。
- ⑦ カードのプロテクト・スイッチをオンに戻してから、 カードをメモリー・カード・スロットから抜きます。

#### ご注意

VK-1000 は、カードごとに名前(カード・ネーム) をつけることができますが、フォーマットを実行し た全カードには自動的に Rhodes VK-1000 という カード・ネームがつきます。ほかのカードと区別す るためにも、フォーマットしたカードにはパッチ・ パラメーターのカード・ネームで、名前を変更して ください。


### IC DATA/IC データ




#### **STAND RS-80**

	Part Number	Description
1	22155183	RS-80 Pipe A パイプA
2	22155184	RS-80 Pipe B パイプB
3		RS-80 Holder A ホルダーA
4		RS-80 Holder B ホルダーB
5	22155185	RS-80 Pipe C パイプ C
6	22155186	RS-80 Pipe D パイプD
7	22145130	RS-80 Stay ステー
8	22145365	RS-80 Shaft A シャフトA
9	22145366	RS-80 Shaft B シャフトB
10	22175217	KS-5 Stay Spring ステー・スプリング
11	12359147	Rubber Foot KP-7 ゴム足
1 2		Hexagon Socket Head M5 x 10
		六角穴付ボルト
1 3		Retaining Rings(E-Type) d=3
		E 形止め輪 d=3
14		Retaining Rings(E-Type) d=5
		E 形止め輪 d=5

NOTE: Holder A are included in Pipe B.
Holder B are included in Pipe A and Pipe B.
ホルダー A は、パイプ B に含まれる。
ホルダー B は、パイプ A とパイプ B に含まれる。





VK-1000 Aug. 1991

#### **STAND RS-80 SETUP PROCEDURE**

#### 4r

Like the picture below pull the legs outward in the direction A. Then, lock them by pushing the Support Bar in the direction B.

When collapsing this stand, unlock the Support Bar by pushing it in the direction C.

Then push back the legs in the direction D.


**Assembly** 

#### スタンド RS-80 の設定方法

#### 組み立て方法

図の様に A 方向に回転させた後, B 方向に力を加え, ロックさせて下さい。

折りたたむ場合は、逆に C 方向に力を加え、ロックを解除させ、D 方向に回転させて下さい。




#### Adjusting the width of the Stand.

By taking the screws E off, you can adjust the width of the stand to 5 different lengths;

2 mm (as taken out of the Box), 67 mm, 132 mm, 197 mm, 262 mm by measurement F.

#### 横幅の調節

ネジEによりF寸法2mm (開梱時),67mm,132mm,197mm,262mmの5段階に調節できます。



#### Adjusting the height of the Stand.

The height of the Stand can be adjusted to 3 different levels, which are 660 mm (as taken out of the Box), 730 mm and 800 mm.

#### 高さの調整

高さは、ネジGにより660mm (開梱時)、730mm、800mmの3段階に調節できます。